# HYDAC INTERNATIONAL

# Pompes à engrenage externe Instructions de montage



### **TAILLE 0**

PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200



### **TAILLE 1**

PGE101-100 PGE101-125 PGE101-160 PGE101-200 PGE101-250 PGE101-315 PGE101-365 PGE101-420 PGE101-500 PGE101-610 PGE101-740



#### **TAILLE 2**

PGE102-450 PGE102-630 PGE102-820 PGE102-1000 PGE102-1130 PGE102-1200 PGE102-1400 PGE102-1500 PGE102-1600 PGE102-1730 PGE102-1900 PGE102-2200 PGE102-2500 PGE102-2800

## ■ TAILLE 3



PGE103-2250

PGE103-2500

PGE103-2800

PGE103-3200

PGE103-3600

PGE103-4200 PGE103-4600

PGE103-5000

PGE103-5500

PGE103-6000

## **POMPES MULTIPLES**

PGE104-



PGE 104-			
	Etage 1	Etage 2	Etage 3
Taille 1	100 125 160 200 250 315 365 420 500 610 740	100 125 160 200 250 315 365 420 500 610 740	100 125 160 200 250 315 365 420 500 610 740
Taille 2	450 630 820 1000 1130 1200 1400 1500 1600 1900 2200 2500	450 630 820 1000 1130 1200 1400 1500 1600 1900 2200 2500	450 630 820 1000 1130 1200 1500 1600 1900 2200 2500
Taille 3	2000 2250 2500 2800 3200 3600 4200 4600 5000 5500 6000	2000 2250 2500 2800 3200 3600 4200 4600 5000 5500 6000	2000 2250 2500 2800 3200 3600 4200 4600 5000 5500 6000

Afin d'éviter des accidents graves, des dégâts au niveau de l'équipement et d'autres dommages, veuillez respecter les mesures de précaution suivantes, ainsi que les directives de sécurité correspondantes.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation.

Dans ce catalogue, les mesures de sécurité sont divisées en trois catégories :

# DANGER DE MORT, MISE EN GARDE, et ATTENTION.

Ces termes sont définis de la manière suivante :



#### **DANGER DE MORT**

Désigne un danger imminent, susceptible de causer la mort ou des blessures graves.



#### **AVERTISSEMENT**

Indique un danger possible, susceptible de causer la mort ou des blessures graves.



#### **ATTENTION**

Signale un danger possible, susceptible de causer des blessures légères ou des dégâts matériels.



#### **INFORMATION**

Renvoie à des indications et des astuces utiles, nécessaires pour monter le produit correctement et l'utiliser sans risque.

# MESURES DE PRÉCAUTION POUR L'UTILISATION



#### **ATTENTION**

1. Afin d'éviter d'éventuelles blessures liées à l'utilisation des produits, il est nécessaire de porter un équipement de sécurité et de protection, conformément aux instructions du manuel d'utilisation.



#### ATTENTION

2. Porter ou soulever un appareil en ayant une posture corporelle inappropriée peut entraîner des blessures aux mains et au dos. Suivez impérativement les instructions dans le manuel d'utilisation.



#### **ATTENTION**

3. Ne pas monter sur l'appareil et éviter des charges brusques et brutales, ne pas laisser tomber. Ceci peut provoquer des blessures ou, causer un feu, des dommages ou des fuites d'huile en raison d'une manipulation erronée.



#### **ATTENTION**

4. Les résidus d'huile sur l'appareil ou sur le sol doivent être nettoyés soigneusement, sinon vous risqueriez de laisser tomber l'appareil ou de glisser sur le sol.

### MESURES DE PRÉCAUTION POUR LE MONTAGE, LE DÉMONTAGE ET LA MAINTENANCE



#### **AVERTISSEMENT**

1. Le montage, le démontage et la maintenance, ainsi que la tuyauterie et le raccordement, doivent être effectués uniquement par un personnel spécialement qualifié.



#### **AVERTISSEMENT**

- 2. Avant de commencer les travaux de montage, de démontage et de maintenance, ainsi que ceux liés à la tuyauterie et au raccordement, les travaux listés ci-dessous doivent être effectués. Si ce n'est pas fait, l'équipement pourrait se mettre subitement en route et de l'huile pourrait jaillir et entraîner des accidents graves.
- Coupez l'alimentation en courant de l'équipement et assurez-vous que tous les moteurs et machines électriques soient protégés contre une remise en marche.
- Les tiges de piston doivent être protégées contre tout déplacement involontaire avant le montage ou le démontage.
- Purge complète des tuyauteries et des vérins dans le système hydraulique



#### **AVERTISSEMENT**

3. Avant de travailler sur les conduites électriques, veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée. En cas de non-respect, des chocs électriques pourraient se produire.



#### **ATTENTION**

4. Maintenir tous les perçages et toutes les surfaces propres.

Si ce n'est pas le cas, les raccords pourraient ne pas être assez serrés, ce qui pourrait causer un incendie en cas de fuites d'huile.



#### **ATTENTION**

5. Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous que toutes les vis et les boulons sont serrés avec le couple requis. En cas de non-respect, cela peut entraîner une défaillance du fonctionnement, des dommages, des fuites d'huile, etc.

# MESURES DE PRÉCAUTION POUR LE FONCTIONNEMENT



#### **DANGER DE MORT**

1. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les zones à risques d'explosion ou d'incendie. Cela pourrait entraîner des accidents sérieux et graves, y compris des explosions ou des incendies.



#### **AVERTISSEMENT**

2. Ne vous approchez pas des pompes ou des moteurs en marche. De graves blessures peuvent être causées si les mains ou les vêtements sont happés et entraînés par les pompes et les moteurs.



#### **AVERTISSEMENT**

3. En cas de dysfonctionnement (bruits inhabituels, fuites d'huile, dégagements de fumée, etc.), l'appareil doit être immédiatement mis hors tension et des mesures appropriées doivent être prises pour réparer la défaillance.



#### **AVERTISSEMENT**

4. Purgez les vérins à basse pression. Si ce n'est pas fait, ils pourraient se mettre en marche de façon intermittente et causer des blessures.



#### **AVERTISSEMENT**

5. Pour régler l'amortissement, il faut augmenter progressivement la vitesse des vérins, d'une vitesse basse (50 mm/s ou moins). Une augmentation trop rapide de la vitesse est susceptible de causer un coup de bélier involontaire et d'endommager le vérin et la machine, ce qui entraînerait des accidents graves.



#### **AVERTISSEMENT**

6. Avant la mise en service initiale de l'appareil, il faut s'assurer que les circuits électriques et hydrauliques soient connectés correctement et que les raccords soient bien serrés.



#### **AVERTISSEMENT**

7. Ne pas utiliser l'appareil en dehors des spécifications décrites dans ce catalogue, dans les fiches techniques, dans les illustrations, etc.. En cas de non-respect, cela pourrait entraîner un fonctionnement défectueux, des dégâts matériels ou des blessures.



#### **AVERTISSEMENT**

8. Pendant le fonctionnement, des températures élevées peuvent apparaître dans les systèmes hydrauliques ou sur les distributeurs. Portez des gants et des vêtements de protection quand vous vous trouvez à proximité de ces appareils.



#### **AVERTISSEMENT**

9. Assurez-vous que l'appareil fonctionne avec de l'huile propre, dans les plages de température, de viscosité et de propreté fixées. Le non-respect des plages limites peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie causé par une fuite d'huile.

#### MESURES DE PRÉCAUTION GÉNÉRALES



#### **AVERTISSEMENT**

 N'apporter aucune modification à l'appareil.
des modifications sont effectuées, des déplacements imprévus de l'appareil pourraient causer des blessures.



#### **ATTENTION**

2. Ne démontez pas les appareils sans l'accord préalable du fabricant. En cas de non-respect, les appareils seraient susceptibles de ne pas fonctionner dans les règles, ce qui pourrait causer des accidents et des dommages.



#### **ATTENTION**

3. Pour le transport / stockage des appareils, il faut prêter attention aux conditions environnementales comme la température et l'humidité et prendre des mesures contre la pollution et la corrosion.



#### **ATTENTION**

4. Les joints doivent éventuellement être changés si les appareils sont utilisés après avoir été entreposés longtemps.



#### **ATTENTION**

5. Lire attentivement le manuel et veiller à changer les joints en toute conformité.





#### **ATTENTION**

Pour une utilisation sûre de l'appareil, il est impératif de respecter les mesures de précaution mentionnées ci-dessus, ainsi que toutes les directives de sécurité correspondantes.

## ■ POMPES À ENGRENAGE EXTERNE



# Caractéristiques techniques

## Taille 0

Série	Cylindrée [cm³/tr]		ession de servi Pression en régime inter- mittent [bar]	ce Pression max. [bar]	Vitesse maximale [min <sup>-1</sup> ]
PGE100-25	0,25	170		200	
PGE100-30	0,30			210	
PGE100-50	0,50		200	230	3500
PGE100-75	0,75		200	230	
PGE100-100	1,00			210	
PGE100-125	1,25			210	3000
PGE100-150	1,50	145	175	200	0500
PGE100-175	1,75	130	400	180	2500
PGE100-200	2,00		160	170	2000

#### Taille 1

Tame 1					
		Pression de service			
		Pression	Pression en	Pression	1111111111
Série	Cylindrée [cm³/tr]	nom. [bar]	régime inter- mittent [bar]	max. [bar]	maximale [min-1]
PGE101-100	1	IDUIT	mittent [bar]	Dui	,,,,,,
PGE101-125	1,25	-			
PGE101-160	1,6				
PGE101-200	2				0500
PGE101-250	2,5	250	280	300	3500
PGE101-315	3,15				
PGE101-365	3,65				
PGE101-420	4,2				
PGE101-500	5				3000
PGE101-610	6,1	200	220	230	2500
PGE101-740	7,4	170	190	200	2500

#### Taille 2

		Pr			
		Pression	Pression en	Pression	Vitesse
- / /	Cylindrée	nom.	régime inter-	max.	maximale
<u>Série</u>	[cm³/tr]	[bar]	mittent [bar]	[bar]	[min <sup>-1</sup> ]
PGE102-450	4,5				
PGE102-630	6,3				
PGE102-820	8,2		200	200	
PGE102-1000	10		280	300	3500
PGE102-1100	11,3	250			
PGE102-1200	12				
PGE102-1400	14				
PGE102-1500	15		270	280	
PGE102-1600	16				0000
PGE102-1730	17,3	220 250 27	270	3000	
PGE102-1900	19	200	220	230	
PGE102-2200	22	180	200	210	
PGE102-2500	25	160	180	190	2500
PGE102-2800	28	120	140	150	1

### Taille 3


Tallie 5					
Série	Cylindrée [cm³/tr]	Pression nom.	ession de serv Pression en régime inter- mittent [bar]	ice Pression max. [bar]	Vitesse maximale [min <sup>-1</sup> ]
PGE103-2000	20				
PGE103-2250	22,5				2000
PGE103-2500	25	250	270	300	3000
PGE103-2800	28				
PGE103-3200	32				3000
PGE103-3600	36	240	260	280	2800
PGE103-4200	42	230	250	270	2500
PGE103-4600	46	210	230	250	2300
PGE103-5000	50	185	200	230	2100
PGE103-5500	55	165	180	200	1750
PGE103-6000	60	150	165	180	1750

Pompes multiples					
Série	Tailles		ession de serv Pression en régime inter- mittent [bar]	ice Pression max. [bar]	Vitesse maximale [min <sup>-1</sup> ]
PGE104-	1+1 2+2 2+1	max. 250			max. 3500
	3+3 3+2 3+1		max. 280	max. 300	max. 3000
	1+1+1 2+2+2 2+2+1 2+1+1				max. 3500
	3+3+3 3+3+2 3+3+1 3+2+2 3+2+1				max. 3000

### Documentation

Assurez-vous que le code de commande du modèle corresponde à vos documents.





Bon de livraison et / ou accusé de réception.

#### Fluide de service :

Huiles hydrauliques avec une viscosité de 20 à 200 mm²/s (cSt). Viscosité recommandée de 50 à 100 mm²/s (cSt) à 40 °C. Pendant la phase de démarrage, la viscosité peut s'élever à 385 mm²/s. Il faut éviter de mélanger des huiles de types / marques différents, car les qualités de lubrification peuvent être influencées négativement. Le fluide de service doit être changé régulièrement. La fréquence de changement dépend des conditions de fonctionnement et doit être déterminée par l'exploitant. En cas de changement d'huile, le réservoir doit être nettoyé et les filtres doivent être changés. Plage de température : -20 °C à +80 °C. Finesse de filtration recommandée : 25 µm ou mieux. Plage de vitesse : de 750 tr/min jusqu'à la valeur maximale indiquée de la pompe.

#### Sens de rotation :

Rotation vers la droite ou vers la gauche vu de l'extrémité de l'arbre de la pompe - respectez la flèche indiquant le sens de rotation sur la bride frontale. Une rotation dans le mauvais sens n'est pas autorisée et peut entraîner des dommages au niveau du joint d'arbre.

#### Sens du débit - entrée et sortie :

L'entrée et la sortie sont signalées sur le corps ou le couvercle final. Le plus gros raccord est normalement l'orifice d'aspiration.

#### Pression d'aspiration :

La conduite d'aspiration doit pouvoir aspirer en continu, sans entrée d'air. La dépression autorisée est de 0,2 bar relatif (0,8 bar abs.). Une surpression supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique (1,5 bar abs. max.) n'est pas autorisée.

#### Arbre d'entraînement :

Aucune charge radiale ou axiale n'est autorisée sur l'arbre d'entraînement.

#### Entraînement :

La pompe est prévue pour un entraînement via un accouplement flexible ou d'autres accouplements. L'écart radial doit être inférieur à 0,2 mm. Le déport axial des arbres pompes et moteurs doit être inférieur à 0,1 mm. Les entraînements indirects avec courroies ou chaînes, ou les entraînements qui diffusent des vibrations ou qui ne sont pas équilibrés ne sont pas autorisés.

#### Raccordement:

La conduite d'aspiration doit être absolument étanche et aussi courte que possible. Le diamètre doit être dimensionné de façon à ce que des dépressions trop grandes ne se forment pas et que la vitesse d'aspiration de l'huile s'élève à env. 0.6 à 1 m/s. Les filtres d'aspiration doivent être déterminés de manière à ne pas gêner l'aspiration (voir paragraphe Pression d'aspiration). La conduite de refoulement doit être aussi courte que possible et dotée de peu de coudes et de raccords.

Si le système hydraulique ou le moteur transmet des vibrations (p.ex. d'un moteur à explosion), il faut utiliser des flexibles. Vitesse d'huile autorisée : 2 - 5 m/s.

#### Réservoir :

Le réservoir est dimensionné en fonction des conditions d'utilisation. Les conduites d'aspiration et de retour doivent être positionnées de façon à ce que le reflux d'huile ne soit pas aspiré immédiatement, c'est-à-dire qu'elles doivent être aussi éloignées l'une de l'autre que possible. Les extrémités des conduites doivent être biseautées à moins de 45° et dirigées dans des directions opposées. La conduite d'aspiration doit être située à 50 mm min. du fond du réservoir, pour éviter que le dépôt au fond du réservoir ne soit également aspiré. Afin d'éviter la formation de mousse, toutes les conduites doivent être immergées à au moins 50 mm du niveau d'huile le plus bas.

#### Montage:

La pompe doit être centrée sur le diamètre de la bride de montage. Assurezvous que les conduites d'aspiration et de pression soient raccordées correctement et contrôlez le sens de rotation (respectez la flèche de rotation).

### Mise en marche:

Vérifiez que la pompe soit montée correctement. Faites ensuite fonctionner la pompe de façon intermittente, sans charge, jusqu'à ce qu'elle soit remplie d'huile. Cela est nécessaire pour garantir la lubrification des paliers et purger l'unité, on évite ainsi les dysfonctionnements. Quand le système est rempli, la pression de l'installation peut être augmentée progressivement pour atteindre la pression de service nécessaire. La pression de service maximale de chaque pompe ne doit en aucun cas être dépassée.